

テナント対応

番号	データ名	記 事
1	テナント収容外線指定	0:未収容 1:収容 テナント00 全外線収容 テナント01~03 全外線未収容
2	テナント集計可能電話機指定	テナント毎の料金集計を行う電話機の末次番号(01~24)を入力。 指定なし

外線対応

番号	データ名	記 事
1	外線1	外線の電話番号を入力。 保留ボタン:スペース 再/短ボタン:- (ハイフン) 指定なし
2	外線2	
3	外線3	
4	外線4	
5	外線5	
6	外線6	
7	外線7	
8	外線8	
9	外線機能指定	0:発信専用 1:着信専用
10	個性反映指定	0:個性反映しない 1:個性反映する
11	外線個別指定	0:局線 1:PBX内線 2:PBX専用線
12	ダイヤル個別指定	0:未実装外線 1:ダイヤルパルス 10PPS 2:ダイヤルパルス 20PPS 3:MF (プッシュホン式)
13	外線自動応答指定	0:自動応答しない 1:九宮鳥ジュニアユニットが自動応答 2:VRSが自動応答
14	PBX夜間切替指定	0:切替なし 1:切替あり
15	MP信号送出パターン指定	送出時間/間隔時間 0:70ms/60ms 1:100ms/70ms 2:400ms/100ms 3:600ms/100ms 4:900ms/200ms
16	外線使途指定	0:一般回線 1:現金回線
17	外線通話録音規制指定	0:不可 1:可能
18	外線自動転送指定(発信側)	外線自動転送時、発信し、転送させる外線の外線番号を入力。 0:指定なし

番号	データ名	記 事
19	外線自動転送指定(受信側)	00:指定なし 01:転送1で一次応答なし 02:転送1で一次応答あり 03:転送2で一次応答なし 04:転送2で一次応答あり
20	NCC回線指定	0:NCC回線 1:NTT回線
21	NCC通話情報指定	0:未開通 1:開通待ち 2:開通
22	ACRポーズ時間指定	00:ポーズなし 01:0.5秒 02~09:1.0~49.0秒 99:49.5秒
23	個別着信(DIT)指定(昼)	保留モード時、直接接続する電話機の内線番号(10~59)を入力。 指定なし
24	個別着信(DIT)指定(夜)	夜間モード時、直接接続する電話機の内線番号(10~59)を入力。 指定なし
25	個別着信(DIT)の遅延応答時間指定	0:0秒 1:5秒 2:10秒 3:20秒 4:30秒 5:40秒 6:50秒 7:60秒
26	個別着信(DIT)(夜)の遅延応答可否指定	0:不可 1:可
27	外線着信音着信指定	0:セントレックス着信 1:着信音A 2:着信音B
28	着信音個別指定	0:低音量 1:中音量 2:高音程
29	個別サービス外線指定	0:契約なし 1:契約あり
30	外線割付指定	1:外線1 2:外線2 3:外線3 4:外線4 5:外線5 6:外線6 7:外線7 外線ボタン番号と一致

電話機対応

番号	データ名	記 事
01	電話機の割付	0:デジタル多機能電話機 1:一般電話機 2:九宮鳥ジュニアユニット 3:位置表示機
02	所属テナント指定	0:テナント00 1:テナント01 2:テナント02 3:テナント03
03	電話機グループ呼出指定	0:無所属 1:グループA 2:グループB 3:グループC
04	サービススタッフ指定	0:待呼 1:待呼中 2:中 3:退中 4:PBX内線中
05	着信自動応答指定	0:自動応答不可 1:自動応答可
06	一般電話機の検別指定	0:ダイヤルパルス式 1:プッシュホン式(MF)
07	着信音指定	0:鳴らさない 1:鳴らす 実装番号01、02のみ鳴らす
08	内線番号指定	内線番号(10~59)を入力。 実装番号01~26に対して、内線番号10~35
09	自動通話指定(発信)	0:自動通話しない 1:自動通話する
10	VRS登録指定	0:不可 1:可 実装番号01、02のみ可
11	未使用	
12	ドアホン着信音指定(昼)	0:鳴らさない 1:鳴らす 実装番号01、02のみドアホン1、2に対して「鳴らす」
13	ドアホン着信音指定(夜)	0:鳴らさない 1:鳴らす 実装番号01、02のみドアホン1、2に対して「鳴らす」
14	外線通話制込指定	0:制込不可 1:制込可
15	通話警告音鳴動指定	0:鳴動なし 1:3分間警告 2:大音量通話警告
16	定額発信規制指定	0:規制なし 1:規制あり
17	発信規制指定	0:拒否しない 1:着信拒否する
18	ハンズフリー制御指定	0:ハンズフリー不可 1:ハンズフリー可
19	ヘッドセット接続指定	0:接続なし 1:接続あり

番号	データ名	記 事
30	被通話禁止指定	0:許可しない 1:許可する
21	通話録音サービス有無指定	0:許可しない 1:許可する
22	自動通話音指定	0:開始しない 1:開始する
23	一般電話機の機能指定	0:接続なし 1:一般電話機 2:ファクシミリ 3:MF-ス必須とする電話機 4:ビック電話
24	発信優先モード指定	0:内線優先モード 1:外線優先モード
25	VRS自動交換通話着信音鳴動指定	「数字」表示は外線番号を示し、「鳴動する」 外線番号を入力して、「数字」(鳴動する)と「空桁」(鳴動しない)を切り替える。 実装番号01、02において全外線番号に対して鳴動
26	スピーカボタン/ハンドセット指定	0:内線 1:局線 2:PBX内線 3:PBX専用線

メニュープログラミング対応

番号	データ名	記 事
F1	外線着信音指定(昼)	「数字」表示は外線番号を示し、「鳴動する」 外線番号を入力して、「数字」(鳴動する)と「空桁」(鳴動しない)を切り替える。 実装番号01、02において全外線番号に対して鳴動
F2	外線着信音指定(夜)	「数字」表示は外線番号を示し、「鳴動する」 外線番号を入力して、「数字」(鳴動する)と「空桁」(鳴動しない)を切り替える。 実装番号01、02において全外線番号に対して鳴動

797