

簡単マニュアルシリーズ

メーカー
機種

NEC
APEX3600

PHS設定

更新日2006/10/243

PHS入換え設定

(内線561入れ替え例)

CS設定

1	AD00	000	00000	呼出エリア確認	1台目
		001	00001	(頭2桁)	2台目
2	AE10	00	15		
3	AE11	00	3	00は呼出エリア	
4	E53	000	1	閉塞解除(0:閉塞)	1台目
		001	1		2台目
5	AE18	00	00	SOモードに設定する	
				呼出エリア	

PHS設定

1	1C	0012-	ccc	削除	
		0012-	*561	登録	
2	1D21	*561	236325186	PHS子機ID	
3	1D14	*561	0		
4	1D15	*561	01		
5	1202	*561	0815		
6	5A00	011	D136,561	1C削除では消えない	
7	1216	*561	D136		
8	1D20	*561	0 - 1	1:書き込み	

子機操作

Carty-NSの場合
モードを押しながら、電源ON
再発信を押す
6 + 1を押す
保留を2回押す

SOモード
設定開始
会社モード書き込み

登録中
登録終了でOK

電源OFF/ONにて通常モード

KOBA