

簡単マニュアルシリーズ

メーカー
機種

サクサ
SOLVONET-S
SOLVONET-M

発信グループ分け設定

更新日2006/03/02

発信グループ分け

104	内線グループ設定	分けたい内線のグループを分ける。
	SC010 0 00:1	<p>内線収容位置 昼(0)・夜(1) グループでの有(1)・無(0) 全てのグループを設定</p> <p>例: SC010～SC012はグループ00・SC013のみグループ01 SC010～SC012 00:1 01:0 SC013 00:0 01:1</p>
611	発信テナント設定	
	00 0 SC100 1	<p>グループ SC(0)もしくはLIG(1) VOIPのみLIG設定 外線収容位置 指定あり(1)・無し(0)</p>

KOBA